

Notice de Montage Carton Renforcé

Étape 1 - Pliage du fond en croix du carton

1.1 Repérez le fond du carton : les rainures y sont plus marquées



1.2 Pliez le fond en croix, en suivant ces 3 étapes de pliage

1. Le fond du carton forme un rectangle. Commencez par plier les côtés les plus courts en les superposant.



2. Repliez les côtés les plus longs en les superposant sur les côtés les plus courts préalablement pliés.



3. Finalisez le pliage du dernier côté et ajoutez du ruban adhésif pour maintenir et solidifier le fond.




Étape 2 – Pliage des jeux d'intercalaire

- 2.1 Mettez à plat le premier intercalaire et repérez le côté avec 3 plis distincts.



- 2.2 Formez une première séparation en faisant glisser la languette dans l'espace dédié.



- 2.3 Repliez pour former les deux premières séparations pour bouteille.



2.4 Faites de même sur l'autre côté et insérez l'autre languette dans l'espace dédié afin d'imbriquer le dernier intercalaire.



2.5 Premier intercalaire finalisé ! Répétez les mêmes étapes pour le deuxième et insérez le jeu d'intercalaire



Étape 3 – Finalisation du carton

3.1 Repliez le haut du carton, scotchez, finalisez : prêt à envoyer !

